

CHECKLISTE FAHRRADINSPEKTION

LENKER

- Sichtkontrolle auf Verformung und Risse
- Ausrichtung und festen Sitz prüfen
- Fester Halt von Lenkergriffen und Lenkerband
- Funktionsprüfung Fahrradklingel

BREMSEN

- Verschleiß der Bremsbeläge überprüfen
- Sichtkontrolle Bremsleitungen/-züge, Bremsscheiben
- Einstellen der Fahrradbremsen

GABEL

- Laufflächen und Dichtheit der Gabel überprüfen
- Laufflächen ölen
- Festen Sitz des Steuersatzes kontrollieren

RAHMEN

- Sichtkontrolle Fahrradrahmen auf Beulen und Risse
- Schaltauge kontrollieren

FELGEN

- Sichtkontrolle auf Risse, Beulen und Dellen
- Wandstärke überprüfen

RÄDER & REIFEN

- Sichtkontrolle auf Verschleiß und Beschädigungen
- Luftdruck
- Kontrolle Nabe, Schnellspanner, Steckachse
- Speichenspannung

SATTEL

- Sattel und Sattelstütze auf Beschädigungen prüfen
- Gefederte Sattelstütze und Sattelklemme ölen
- Sattelstütze fetten (NICHT Carbon!)

CHECKLISTE FAHRRADINSPEKTION

ANTRIEB

- Festen Sitz von Tretlager, Kurbel und Pedale kontrollieren
- Innenlager auf runden Lauf überprüfen
- Verschleiß der Antriebskomponenten feststellen

KETTE

- Fahrradkette reinigen und ölen
- Kettenspannung kontrollieren
- Festen Sitz von Kettenspanner und Kettenführung sicherstellen

SCHALTUNG

- Sichtkontrolle Schaltzüge
- Schaltwerk und Umwerfer bzw. Schaltnabe einstellen
- Getriebenabe: Gegenhalter kontrollieren

DÄMPFER

- Lauffläche und Dichtheit des Dämpfers überprüfen
- Lauffläche ölen
- Ausgeschlagene Dämpferbuchsen auswechseln

BELEUCHTUNG

- Funktionsprüfung
- Ausrichtung des Frontlichts
- Kabel und Verbindungen überprüfen
- Dynamo einstellen